

# So tanken Sie Erdgas



1. Motor und Fremdheizung abstellen. Handbremse anziehen.
2. Nur zugelassene Tanks / Gefäße befüllen!
3. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm des Kassensautomaten.
4. Wählen Sie die Säule aus.
5. Deckel vom Füllstutzen des Fahrzeugs abnehmen.
6. Der Füllstutzen des Fahrzeugs muss sich immer auf der Seite befinden, die der Erdgas-Zapfsäule zugewandt ist.
7. Verbot für Tankungen mit Adapter.



8. Füllkupplung bis zum Anschlag auf Tanknippel aufsetzen.
9. Füllkupplung **aufgesetzt halten** und Betätigungshebel bis zur Raststellung anziehen, bis dieser hörbar einrastet. Beim Betätigen keine Gewalt anwenden!
10. Startknopf drücken.
  - Der Tankvorgang beginnt, die grüne Anzeigenleuchte erlischt, die rote Anzeigenleuchte beginnt zu blinken.
  - Ende der Betankung ist durch Drücken der roten Stoptaste möglich.
11. Tankvorgang (unterbricht unter Umständen automatisch mehrfach für einige Sekunden).
12. Wenn der eigentliche **Füllvorgang beendet** ist, **erlischt die rote Anzeigeleuchte** in der Stopp-Taste.
13. Nach Ende des Tankvorgangs, Verriegelungshebel in Pfeilrichtung zurückziehen. Entspannung / Entlüftung abwarten, den Schlauch an der Füllkupplung leicht anheben und Füllkupplung vom Tanknippel abnehmen.
14. Füllkupplung in Halterung einhängen.
15. Deckel wieder auf den Füllstutzen aufsetzen.
16. Falls gewünscht, Beleg am Kassensautomat ausdrucken lassen. Dazu den grünen Belegtaster am Kassensautomaten drücken und den Anweisungen am Bildschirm folgen.

